Sommaire du mode d’emploi

Répondeur téléphonique

Fonction	Touche	Touches de fonction
Réglage jour/heure exacte		Appuyer sur touche d’effacement, et tenir cette touche enfoncé. Appuyer sur touche Lecture ou Marche/Arrêt. Quand le jour actuel arrive, lâcher la touche. touche. Même processus pour l’heure actuel. Ensuite même processus pour les minutes.
Nouveau texte d’annonce		Appuyer sur touche Stop jusqu’à ce que le symbole clignote. Dicter le nouveau texte.
Effacer le texte d’annonce		Appuyer sur touche Stop, après texte d’annonce, appuyer sur la touche d’effacement.
Mode de fonctions et nombre de sonneries		Tenir la touche Marche/Arrêt enfoncée
Lecture de messages	2	Lecture ▸
Sauter sur message précédent	4	Marche/Arrêt ◂
Sauter sur message suivant	6	2x Lecture ▸
Répéter message actuel	6	Lecture ▸
Arrêter message actuel	0	
Effacer messages sélectionnés	5	Effacer
Effacer tous les messages	5	Effacer
Rétablir messages effacés	1	Stop
Répondeur Marche/Arrêt	8	Marche/Arrêt ◂